

Odstranění polepů horkovzdušnou pistolí a plastovou škrabkou

1. Krouživými pohyby horkovzdušnou pistolí nebo fénem polepy ohřejte na 60 – 80 °C.



POZOR: Nespalte podklad

2. Ostrou hranou plastové škrabky odlepte část ohřátého polepu.



3. Chytněte odlepenou část...




... a pod úhlem cca 30° polep odlepte.



4. Za stálého ohřívání odlepte všechny polepy.



5. Sprejovým nebo tekutým odstraňovačem nálepek a bavlněným hadrem očistěte zbytky lepidla.



Nechte dobu působit

6. Povrch opláchněte vodou.

Pokud se Vám po odstranění polepů objeví na laku auta světlé odlesky na místě polepů, rozleštěte je jedнокrokovou leštěnkou.

TIP: Na rovné skleněné plochy použijte škrabku s ocelovou čepelí.




Odstranění starých polepů z auta plastovým kotoučem

Pro odstranění velmi starých polepů, které již ztratily svou pružnost a proto by odstraňování jiným způsobem bylo komplikované, použijte plastový kotouč na odstranění nálepek.

1. Důkladně očistěte povrch v místě i v okolí polepů, aby případné nečistoty na povrchu nezpůsobily poškrábání podkladu.



2. Pomocí vrtačky nebo vrtacího šroubováku a plastového kotouče na odstranění nálepek odstraňte polepy včetně větších zbytků lepidla.



Nepoškozuje podklad
Udržujte pracovní rychlost: 1200 ot/min

3. Očistěte povrch od prachu a pilin z kotouče.

Pokračujte bodem **5** a **6** podle návodu výše.

POZOR: Nepřekračujte rychlost 1200 otáček a příliš na kotouč netlačte, aby nedošlo ke spálení a zažloutnutí laku.